



1 - Кнопка очистки нагревательной струны от плёнки, её лучше не трогайте, чистить лучше тряпкой. Если надумаете использовать кнопку – не более половины секунды её держать, иначе струна сгорит.

2 - Индикатор нагрева, горит в момент запайки. Если погас, значит запайка завершена.

3 - Реле времени запайки. Поставите больше необходимого – струна сгорит. Начинайте с минимальных значений (от нуля). Запаялась плёнка – всё, не трогайте, выше не поднимайте.

4 - Красная кнопка – вкл\выкл.